

CZ**Návod k nastavení kódu zámku:**

Kód je z výroby nastaven na 0000. Pro změnu kódu otevřete zámek tlačítkem na straně. Otočte páčkou nahoru, nastavte nový kód a vraťte páčku do původní polohy.

EN**Code settings:**

Default code is 0000. Press the button on the left to unlock it. Move the switch to its top position. Set your code. Move the switch back to its bottom position.

