

### **CZ - Návod k nastavení kódu zámku:**

1. Kód je z výroby nastaven na \*\*\*\*
2. Pro změnu kódu otevřete zámek a otočte černý jistič dozadu směrem od sebe.
3. Nastavte nový kód a otočte černý jistič do původní polohy.

### **EN - Code settings:**

1. The code is set to \*\*\*\*
2. To change the code: open the lock and turn the black breaker to the back position in direction away from you.
3. Set a new code and turn black breaker back.

