

CZ

ÚDRŽBA BATOHU:

Po použití ukládejte batoh pouze suchý.

Vlhkost pomáhá vzniku plísním, které mohou časem poškodit vlákna materiálu.

Batoh skladujte mimo dosah velmi vysokých teplot, bělidel, oxidačních činidel a přímému slunečnímu záření.

Pokud je batoh opravdu špinavý, omyjte ho ručně tekutým mýdlem a vlažnou vodou.

Nikdy nepat v pračce a sušit v sušičce.

EN

MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

After use, store the backpack only dry.

Humidity causes the formation of blights, which may damage fibers of material.

Keep the backpack out of reach of very high temperatures, bleaches, oxidants and direct sunlight.

If the backpack is really dirty, wash it only by hand with soap and warm water.

Never wash the backpack in the washing machine and dry in a the dryer.

DE

PFLEGE INSTRUKTION:

Für Lager nur trocken Rucksack geben.

Feuchtigkeit kann Schimmel verursachen die Material beschädigen.

Rucksack nicht in hoher Temperatur lagern, Bleichmittel, Oxidations-Reagenz, und direkten Sonnenstrahlen vermeiden.

Rucksack nur in Hand mir flüssige Seife und warm Wasser putzen.

Nie Rucksack in Waschmaschine waschen und nicht in Trockner trocknen.

