

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku.

Čtěte pozorně tento návod a uschovejte ho pro další použití.

OBSAH BALENÍ

Odnímatelná blikačka (integrovaná baterie) pro přilbu METROPOLIS + napájecí kabel.

POUŽITÍ

Zasunutí světla do držáku v přilbě je provázeno cvaknutím.

Pro vyjmutí blikačky z přilby použijte plochý šroubovák (nebo jiný podobě plochý předmět) a blikačku z přilby vyloupněte z pravé nebo levé strany.

UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímému pohledu do zapnutého světla. Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Chraňte před deštěm a sněhem. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů např. cyklistické tachometry.

Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysokým teplotám nad +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami.

Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neponořujte světlo pod vodu, neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe.

Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Vždy se řiďte platnými dopravními zákony o osvětlení v zemi, kde produkt používáte.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné škody způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku za jakýchkoli okolností.



Dear customer, thank you for the trust you have shown in us by purchasing this product. Read this manual carefully and keep it for future reference.

PACKAGE CONTENTS

Removable flasher (integrated battery) for METROPOLIS helmet + power cord

USE

The insertion of the light into the holder in the helmet is accompanied by a click. Use a flat-blade screwdriver (or other flat object) to remove the flasher from the helmet and peel off the flasher from the helmet on the right or left side.

NOTICE

Avoid looking directly into the on light. (protect from rain and snow). Always turn off the light when not in use. Use the light in a well-ventilated place outdoors, there is a risk of overheating. The light can interfere with other electronic devices (eg bicycle speedometers). Battery capacity decreases at lower ambient temperatures. Do not expose the light or the battery to high temperatures of + 40 ° C (eg in a hot place in a car), prolonged low temperatures below 0 ° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place out of reach of children, heat sources and flammable materials. Protect from fire and flammable substances. Do not immerse the light under water. The light is waterproof, so it can be used in light rain. In heavy rain, we recommend storing the light in a dry place. Do not wash with water or use aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery, and accessories. At the end of its service life, dispose of the battery in an environmentally friendly manner in accordance with applicable regulations. Always follow the applicable traffic lighting laws in the country where you use the product.

GUARANTEE

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive temperatures, mechanical damage, unprofessional service, modification, improper installation or improper use. The supplier does not accept any liability for injury or other damage caused by improper use of this product under any circumstances.

