

Blatníky FORCE – návod k instalaci



ilustrační obrázek 1.



ilustrační obrázek 2.

1. Kovový díl ve tvaru „L“ nasadíte na blatník.
 2. Blatník přiložte ke kolu podle vzoru na obrázku
 3. Šroub protáhněte kovovým dílem „L“ a rámem (zadní blatník) nebo vidlicí (přední blatník)
 4. Z druhé strany našroubujte matici s podložkou a utáhněte, aby blatník nebyl volný.
- Pozn. U některých typů vidlic se může šroub k upevnění blatníků šroubovat přímo do připraveného závitu na korunce vidlice.

FORCE fenders – Installation manual

1. Place the „L“ shaped metal bracket on the fender.
 2. Attach the fender to the wheel according to the picture above.
 3. Thread the screw through the metal bracker „L“ and the frame (rear fender) or fork (front fender).
 4. On the other side screw the nut with washer and tighten carefully.
- Note. For some types of forks, the screw for fixing the fender can be screwed directly into the prepared thread on the fork crown.

