

**BLATNÍK FORCE NA PŘEDNÍ VIDLICI, PLAST, ČERNÝ**

Blatník FORCE na přední vidlici je skvělou ochranou mechanismu vidlice před nežádoucím znečištěním.

Upevnění blatníku na vidlici:

- 1) Proveďte elektropásky otvory v blatníku, viz obrázky níže
- 2) Ohněte blatník a nasuňte do požadované pozice
- 3) Volně uchyťte blatník pomocí elektropásek za svorku vidlice, až po té za její sloupky
- 4) Vycentrujte pozici blatníku a elektropásky definitivně a pevně dotáhněte ke svorce vidlice
- 5) Natočením patek blatníku docílíte požadovaného ohybu blatníku, pak pevně dotáhněte ke sloupkům vidlice
- 6) Odstrihněte všechny přebývající elektropásky
- 7) Na závěr potáhněte blatník směrem vzhůru, tak aby lícoval se svorkou vidlice

**UPOZORNĚNÍ:**

Elektropásky musí být utaženy pevně, aby nedošlo k uvolnění blatníku a nedošlo tak např. poškození laku kola atp.

**MUDGUARD FORCE FRONT FORK, PLASTIC, BLACK**

The front FORCE mudguard is an awesome protection of front fork system against non wanted dirt.

Fitting to the front fork:

- 1) Use zip ties to insert them thru all holes
- 2) Bend and slide the mudguard to demanded position
- 3) Loosely fasten up the top zip ties around the fork brace first than the legs
- 4) Centralise and then tighten up the top zip ties real tight so it won't move
- 5) Rotate the bottom arms until you get the desired angle and then tighten
- 6) Cut off any excess from zip ties and rotate them to cover the holes
- 7) Finally push up the arms to shove the guard up towards the fork brace

**IMPORTANT:**

Zip ties must be tighten to prevent movement failure to do so may cause damage to paint.

