


CZ
Návod k nastavení kódu zámku:

Kód je z výroby nastaven na 0000. Pro změnu kódu otevřete zámek a otočte mosazný jistič do krajní polohy ve směru šipky. Nastavte nový kód a otočte mosazný jistič do původní polohy.

EN
Code settings:

The code is set to 0000. To change the code: open the lock and turn the brass breaker to side position in direction. Set a new code and turn brass breaker back.

D
Kode-Anleitung:

Kode ist aus Herstellung an 0000 eingestellt. Für Kode-Änderung Schloss öffnen und messingige Sicherung in die Randposition in Pfeil-Richtung umdrehen. Neuen Kode stellen und messingige Sicherung in die originale Position umdrehen.

DK
Indstilling af kode:

Koden er fra fabrikken sat til 0000. For at ændre koden: Åben låsen og drej tappen til siden. Indstil en ny kode og drej tappen tilbage.

PL
Ustawienia kodu

Kod jest ustawiony na 0000. Aby zmienić kod należy: otworzyć zamek i obrócić metalową końcówkę w kierunku wskazanym przez strzałkę. Ustawić nowy kod i ustawić pokrętkę do pierwotnej pozycji.

HU
Kód beállítás

Az alap kód 0000. Kód megváltoztatása: fordítsa a sárgaréz betétet oldalirányba. Állítsa be az új kódot, majd fordítsa vissza a betétet alap helyzetbe.

RO
Setare cod

Codul este setat la 0000. Pentru a schimba codul, deschideti lacatul si intoarceti tija de alama in directia laterala. Setati codul dorit si apoi intoarceti tija de alama in pozitia initiala.

