



CZ

ČISTIČKA ŘETĚŽŮ FORCE PLASTOVÁ S RUKOJETÍ

Návod k použití:

1. Čistič řetězů otevřete vysunutím víka ve směru šipky znázorněné na víku čističe.
2. Po odejmutí víka naplňte nádobu čisticí kapalinou.
3. Poté vložte řetěz do čisticí drážky a zavřete víko.
4. Pro zabezpečení víka a lepší manipulaci nasadte držák na bok čističe.

Poznámka: Pro demontáž čističe z řetězu postupujte obráceně!

EN

CHAIN CLEANER FORCE PLASTIC, BLUE, WITH HANDLE

Instruction manual:

1. Open a chain wash by the pushing of a lid in the direction indicated on a lid of the chain wash.
2. After the lid is put off, fill the container by the cleaning liquid.
3. Then put the chain into the slot and close a lid.
4. To secure a lid of the chain wash and for better use put a handle on.

Note: For the removing of the chain wash from chain proceed backwards.

DE

CHAIN CLEANER FORCE PLASTIC, BLUE, WITH HANDLE

Gebrauchsanleitung:

1. Deckel in Pfeil Richtung Pfeil ausziehen und so Kettereiniger öffnen.
2. Nach Deckel-Ausziehung Gefäß mit Reinigungsmittel.
3. Dann Kette in Reinigungsnut einfügen und Deckel schließen.
4. Für Deckel-Versicherung und bessere Manipulation den Halter an Seite des Reinigers aufsetzen.

Notiz: Für Demontage Reiniger aus Kette umgekehrt vorgehen!

